

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION TOILETTE MONOBLOC MODERNE 4/6L

Modèle TT-2117Y

Conforme à la norme ASME
A112.19.2/CSA B125.1-2013.

Veuillez vérifier l'état du produit avant l'installation. En choisissant d'installer le produit, le client en accepte l'état.



ATTENTION : CE PRODUIT EST FRAGILE. POUR ÉVITER LE BRIS ET DE POSSIBLES BLESSURES MANIPULER AVEC SOIN !

OUTILS ET MATÉRIAUX RECOMMANDÉS

Couteau à mastic • Tournevis standard • Clé à molette • Scellant • Ruban à mesurer
Scie à métaux • Anneau de cire/joint • Tube d'alimentation flexible • Boulons de bride • Niveau de menuisier

1 RETIRER LA TOILETTE (SI NEUF, ÉTAPE 2)

- Fermez le robinet d'alimentation et videz complètement le réservoir. Épongez l'eau résiduelle du réservoir et de la cuvette.
- Débranchez et retirez le tube d'alimentation. **REMARQUE :** si vous remplacez la valve, coupez d'abord l'eau principale !
- Retirez la vieille quincaillerie, retirez la toilette et bouchiez l'orifice d'évacuation pour empêcher les gaz d'égout de s'échapper.
- Retirez les boulons de bride de la bride d'évacuation et nettoyez les résidus de cire, de mastic, etc. de la zone de la base.

REMARQUE : la surface de montage doit être propre et de niveau avant d'installer la nouvelle toilette !

