


Miroir DEL 60 po

Model: M-205-60TT-AF

Size: 1500*750*35MM



Miroir lumineux DEL avec anti-buée

Installation • Utilisation • Sécurité • Garantie

Soutien :

✉ support@serabathroomdesigns.com

☎ 1-833-411-7372

🌐 www.serabathroomdesigns.com



Miroir en argent de
5 mm sans cuivre



Cadre arrière en
acrylique et cadre en
aluminium



Miroir DEL avec
désembueur intégré



Éclairage DEL 6000K
(2 options de gradation)



Interrupteur tactile à
effleurement simple avec
fonction de gradation




Pilote DEL homologué
UL : 110 V



Fonction d'affichage
de l'heure et de la
température

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



- Miroir DEL de 152,4 cm avec désembueur intégré
- Cadre arrière en acrylique et cadre en aluminium
- Miroir argenté sans cuivre de 5 mm
- Éclairage DEL de 6000K (4233 lumens)
- Interrupteur à capteur tactile unique avec fonction de gradation
- Pilote DEL homologué UL : 110V
- Fonction d'affichage de l'heure et de la température

NOUS CONTACTER AU :

✉ support@serabathroomdesigns.com

☎ 1-833-411-7372

🌐 www.serabathroomdesigns.com

DÉMARRAGE RAPIDE

1. Coupez l'alimentation électrique au disjoncteur (vérifiez avec un testeur)
2. Localisez les montants et marquez la ligne centrale
3. Installez la barre/supports de suspension de niveau
4. Effectuez les connexions électriques câblées
5. Suspendez le miroir ; verrou-loquet pour montage horizontal
6. Rétablissez l'alimentation ; testez les capteurs tactiles (éclairage, antibuée)

SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ

- Installation par un électricien licencié seulement
- Connectez à un circuit protégé par DDFT, correctement mis à la terre (120 V~ 60 Hz)
- Ne connectez pas à un gradateur mural (ELV/triac). Utilisez un interrupteur MARCHE/ARRÊT standard si désiré ; la gradation se fait sur le miroir
- Levage à deux personnes requis ; utilisez de l'ÉPI
- Montez dans les montants muraux autant que possible ; utilisez des ancrages appropriés pour le type de mur



Protégé par DDFT



Pas de gradateur mural



Mise à la terre



Levage à deux personnes



ÉPI

NOUS CONTACTER:



support@serabathroomdesigns.com



1-833-411-7372



www.serabathroomdesigns.com

CONTENU DE LA BOÎTE ET OUTILS


INCLUS



Assemblage du miroir



Vis murales (x2)



Anchors (x2)

OUTILS NÉCESSAIRES



Ruban
à mesurer



Niveau



Crayon




ÉPI



Mèches
de perceuse



Perceuse
électrique



Tournevis
cruciforme



Détecteur
de montants

NOUS CONTACTER:



support@serabathroomdesigns.com



1-833-411-7372





www.serabathroomdesigns.com

INSTRUCTIONS DE CÂBLAGE

⚠ Avertissement : La garantie du fabricant sera annulée si le produit n'est pas installé par un professionnel licencié

Avant de commencer l'installation, assurez-vous que :

- Le mur où le produit est installé peut supporter le poids du produit.
- L'alimentation électrique principale a été coupée pour compléter l'installation.



Important

- Câblage seulement. Ne pas attacher de cordon et fiche.
- Utilisez des connecteurs de fils homologués ; effectuez toutes les épissures dans des boîtes approuvées.
- N'utilisez pas de gradateur mural. Utilisez un interrupteur MARCHE/ARRÊT standard si un contrôle mural est requis.

NOUS CONTACTER:

✉ support@serabathroomdesigns.com

☎ 1-833-411-7372

🌐 www.serabathroomdesigns.com

INSTRUCTIONS DE MONTAGE MURAL




Mesurez la distance du trou de montage.
Percez avec une perceuse de grosseur
appropriée.



Insérez l'ancrage et la vis de
montage dans le mur.



Connectez les fils du miroir avec
vos fils principaux et accrochez
le trou de montage à la vis sur le
mur.



Enlevez le film protecteur et
nettoyez le miroir avec un linge.

NOUS CONTACTER:

✉ support@serabathroomdesigns.com

☎ 1-833-411-7372

🌐 www.serabathroomdesigns.com

FONCTIONNEMENT ET CARACTÉRISTIQUES



UTILISATION DE L'ÉCLAIRAGE

Toucher brièvement le bouton Power (capteur droit) pour allumer/éteindre l'éclairage.



GRADATION

Toucher longuement le bouton Power (capteur droit) pour varier l'intensité de l'éclairage.

Niveaux : 15 %, 50 % et 100 %.



RÉGLAGE HORLOGE ET TEMPÉRATURE

Maintenir 5 sec. le bouton Clock (capteur gauche) pour :

- Régler les heures → toucher brièvement pour ajuster
- Régler les minutes → toucher brièvement pour ajuster
- Basculer °C/°F

Le capteur clignote en mode réglage.

NOUS CONTACTER:

✉ support@serabathroomdesigns.com

☎ 1-833-411-7372

🌐 www.serabathroomdesigns.com

ENTRETIEN & NETTOYAGE ET DÉPANNAGE

ENTRETIEN ET NETTOYAGE



Essuyez avec un linge doux, sans charpie; nettoyant doux sans ammoniac.



N'utilisez pas d'abrasifs, de tampons, d'acides ou de solvants.



Appliquez le nettoyant sur le linge, pas directement sur les zones de capteurs.

DÉPANNAGE (SOLUTIONS RAPIDES)



Aucun éclairage à l'installation: Confirmez que le disjoncteur est **EN MARCHE**, vérifiez le câblage, assurez-vous que les connecteurs rapides internes sont bien en place.



Capteur tactile ne répond pas: Coupez l'alimentation au disjoncteur pendant 60 secondes; nettoyez/séchez le verre au-dessus des capteurs.



Bourdonnement/Ronronnement : Assurez-vous que l'unité n'est pas sur un gradateur mural; vérifiez la mise à la terre.



Antibuée ne réchauffe pas : Assurez-vous que le capteur de gauche est **ACTIVÉ**; la fonction s'éteint automatiquement après 1 heure.

NOUS CONTACTER:



support@serabathroomdesigns.com



1-833-411-7372



www.serabathroomdesigns.com